OCEANIC TRANSMITTER

Gebruiks- en onderhoudsgids · draadloze tankdrukzender voor je Oceanic duikcomputer

De transmitter zit op de hogedrukpoort van je eerste trap en stuurt de flesdruk draadloos naar je Oceanic duikcomputer. Zo lees je je resterende lucht af op je pols, zonder manometerslang. Lees deze gids samen met de handleiding van jouw computermodel: daarin staat hoe de luchtintegratie op je toestel werkt.



BELANGRIJK VOOR JE VEILIGHEID

- Enkel voor gebrevetteerde duikers. Duik je met nitrox, dan heb je ook een nitroxbrevet nodig.
- Een duikcomputer geeft je gegevens, geen garantie. Ook binnen de limieten blijft decompressieziekte mogelijk: ieders lichaam reageert anders, zelfs van dag tot dag.
- Deel of wissel nooit een duikcomputer met een andere duiker.
- Controleer tijdens de duik regelmatig of computer en transmitter correct werken. Neem een back-up mee (bijvoorbeeld een klassieke manometer) als het uitvallen van je computer je duik of je veiligheid in gevaar brengt.
- Gebruik de transmitter **nooit als handvat** wanneer hij op ademautomaat en fles gemonteerd is.
- Twijfel je over het gebruik? Vraag uitleg aan een erkende Oceanic-dealer voor je ermee gaat duiken.

LUCHT OF NITROX? KIJK NAAR DE MARKERING

Nr.	Markering	Omschrijving	Gas
1	**EN 250**	Perslucht volgens EN 12021. Niet gebruiken met verrijkte mengsels.	**Lucht**
2	**EN 13949**	Voor mengsels met meer dan 22 % zuurstof. Niet gebruiken met lucht.	**Nitrox**

KOPPELEN MET JE DUIKCOMPUTER

Afstand computer – transmitter: 0 tot 0,91 m

Nr.	Stap	Omschrijving
1	**Code invoeren**	Stel de code van de transmitter (zie label) in op je computer. Hoe dat moet, staat in de handleiding van je computermodel.
2	**Monteren en openen**	Plaats transmitter en ademautomaat op een duikfles en draai de kraan **langzaam** open.
3	**Dichtbij houden**	Zet je computer in Dive- of Gauge-modus en houd hem binnen 0 tot 0,91 m van de transmitter.

GEBRUIKSGRENZEN

Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Grens
1	**Luchttemperatuur**	Omgeving buiten het water	**-6 tot 60 °C**
2	**Watertemperatuur**	Tijdens de duik	**-2 tot 35 °C**
3	**Ontwerpdiepte**	Ontworpen en getest door Oceanic	**121,9 m**
4	**Certificering**	Onafhankelijk getest volgens EN 250:2014	**50 m**
5	**Batterij**	Lithium, minstens jaarlijks vervangen	**CR2 · 3,0 V**

LET OP

- Laat je transmitter niet in de volle zon of in een hete koffer van de auto liggen: hitte kan de elektronica beschadigen.
- Schade door hitte of kou valt niet onder de garantie.

NA ELKE DUIKDAG

- Week en spoel de transmitter samen met de ademautomaat in zoet water aan het einde van elke duikdag.
- Bescherm hem tegen harde schokken, extreme temperaturen en chemicaliën.
- Open of demonteer de transmitter nooit zelf.

JAARLIJKSE CONTROLE & GARANTIE

- **Kalibratie** · vergelijk jaarlijks de drukwaarde met een tweede, betrouwbare manometer of transmitter op dezelfde fles. Zie je een duidelijk verschil? Laat hem nakijken door een erkende Oceanic-dealer.
- **Batterij** · Oceanic raadt aan om minstens één keer per jaar de batterij én de O-ring van het batterijdeksel te vervangen. Laat dit bij voorkeur door een erkende dealer doen: schade door een verkeerde batterijwissel of binnengedrongen vocht valt niet onder de garantie.
- **Garantie** · Oceanic geeft twee jaar beperkte garantie; registreer je product via oceanicworldwide.com. Niet gedekt: schade door hitte of kou, een onjuiste batterijwissel en de kosten van onderhoud of service.

KORT SAMENGEVAT

WEL DOEN	NIET DOEN
• Code invoeren vóór de eerste duik	• Transmitter als handvat gebruiken
• Kraan langzaam openen	• In de zon of in een hete auto laten liggen
• Druk regelmatig controleren tijdens de duik	• Een EN 250-versie met nitrox gebruiken (of omgekeerd)
• Na elke duikdag spoelen in zoet water	• Zelf openen of demonteren
• Jaarlijks batterij en O-ring laten vervangen	• Je duikcomputer delen of wisselen

GOED OM TE WETEN

- Deze gids is een Nederlandstalige samenvatting. Bij twijfel geldt de originele handleiding van Oceanic (huishoutdoors.com).
- Kalibratie, batterijwissel of hulp bij het koppelen? Kom gerust langs, wij helpen je verder.

Bron: Oceanic Transmitter Owner's Guide, onderdeelnr. 04.8000.02, doc. nr. 12-5674 r04 (1/25/23).